

A KERÉKPÁRON HASZNÁLT MEGHÚZÁSI NYOMATÉK ÉRTÉKEK

A kötőelemek meghúzásakor vegye figyelembe, hogy azoknak pontosan meghatározott meghúzási nyomatékaik vannak. Ha ezeket túllépi, megsérülhet a rögzítő elem és az alkatrész is. Az ajánlott meghúzási nyomaték értékek:

Alkatrész	Kötőelem	Nm
kormányoszár	kormányoszár csavar M5	10-12
	kormányoszár csavar M6	14 – 16
	kormányoszár ékes/dió – rögzítés a villanyakban	15 – 19
	kormányoszár Ahead – rögzítés a villanyakon, M5	10 – 12
	kormányoszár Ahead – rögzítés a villanyakon, M6	14 – 16
fékkar és váltókar	fékkar	6 -8
	váltókar	5
	markolatváltó	2 – 3
nyereg, nyeregszár	nyeregszárbilincs csavar M4	3 – 4
	nyeregszárbilincs csavar M5	5
	nyeregszárbilincs csavar M6	9 – 14
	nyereg rögzítése a nyeregszáron – két csavaros	8 – 10
	nyereg rögzítése a nyeregszáron – egy csavaros	16 – 18
kerék	gyorszármkar	9 – 12
	kerékanya	35 – 50
	kitámasztókerék rögzítőanya	30 – 40
középcsapágy	középcsapágy csésze, biztosítógyűrű	50 – 70
hajtókar és lánckerék	hajtókar rögzítőcsavar – négyszög tengely	30 – 45
	hajtókar rögzítőcsavar – octalink tengely	35 – 50
	lánckerékcsavar	8 – 10
hátsóváltó	hátsóváltó rögzítőcsavar	5 – 8
	váltótartófül rögzítőcsavar	8 – 10
	váltóbowden rögzítőcsavar	5 – 7
	váltógörgő csavar	3 – 4
elsőváltó	elsőváltó rögzítőcsavar	5 – 7
	váltóbowden rögzítőcsavar	5 – 7
pedál	pedáltengely	40
fék	rögzítőcsavar (vázon/villán) - V-fék	6 – 8
	rögzítőcsavar (vázon/villán) - abroncsfék	8 – 10
	rögzítőcsavar (vázon/villán) - tárcsafék	6 – 8
	adapter rögzítőcsavar (vázon/villán) - tárcsafék	6 – 8
	fékbowden rögzítőcsavar	6 – 8
	féktárcsa rögzítőcsavar	4 – 6
	tárcsafék fékbetét rögzítőcsavar	6 – 8
	tárcsafék légtelenítőcsavar	4 – 6
	tárcsafék fékbetét biztosító csavar	1 – 2
kulacstartó	rögzítőcsavar a vázon	2 – 3
csomagtartó	rögzítőcsavar a vázon, kormányon, nyeregszáron	6 – 8
összteleszkópos váz	hátsó villa csapok rögzítőcsavarja	14 – 16
	rugóstag rögzítőcsavarja	8 – 10